

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekt instalacji co należy rozpatrywać równolegle z projektami innych branż objętych opracowaniem
3. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed przystąpieniem do robót.
4. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrady.
5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Istniejące piony C.O. oraz grzejniki w zakresie objętym projektem należy zdemontować
7. Należy włączyć się do istniejącej instalacji zasilanej z istniejącego węzła ciepłego

