



UWAGA

Tynk w łazience najlepiej usunąć, a przy równej powierzchni ściany – po jej zagruntowaniu preparatem zwiększającym przyczepność – płytki można bezpośrednio kleić do surowego podłoża. Jeśli jednak ściana jest krzywa, to do jej wyrównania należy użyć specjalnej zaprawy wyrównującej o zwiększonej przyczepności.

UWAGA
W czasie przygotowywania podłoża należy pamiętać o ułożeniu niezbędnych izolacji przeciwdźwiękowych w miejscach, gdzie może się pojawić lub utrzymywać się woda. Izolacji takiej wymagają m.in. posadzki i ściany wokół brodzika (do wysokości ok. 2 m), oraz podłoga w łazience. Powierzchnię te izolować preparatami typu „płynna folia” a w miejscach styku ściany z posadzką wykleić specjalnie maty z tworzywa sztucznego pokryte włókniną umożliwiającą bezpośrednie przyklejenie płytek.

UWAGA
Zaleca się wykorzystanie pełnego systemu technologicznego wybranego producenta przy wykonywaniu posadzek jak i ścian w szczególności miejsc styku ściany i posadzki oraz wszelkich przejść instalacyjnych dla uniknięcia niespójności poszczególnych elementów.

UWAGA
W korytarzu cokoły wys. 10cm wzdłuż ścian do skucia

UWAGA
Przed położeniem posadzki PVC należy wyrównać istniejące podłoże dla uzyskania równej wysokości posadzki.

LEGENDA:

□	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
▣	ELEMENTY DO WYBURZENIA, USUNIĘCIA
▤	ELEMENTY PROJEKTOWANE